



Gör så här:

– Placera brännaren på botten av en skål. Vilken skål som helst går bra. Det gör inget om bottnen är lite rundad.

– Klipp av en lagom bit vekegarn, ca 1 dm. Lägg veken i rännan, låt den sticka upp ca 5 mm över brännarens topp.





Peta ner toppen av veken i den U-formade urgröpningen, så att den ligger nästan horisontellt.

– Dränk in veken med vanlig matolja. Vilken vegetabilisk olja som helst går bra, t ex rapsolja eller majsolja.
OBS: **Använd *INTE* eldfarlig s k lampolja, eller någon annan petroleumprodukt!**

– Fyll på olja, ca 2 cm över brännarens fot.

– Tänd veken. Veken kan behöva värmas lite innan den antänds.

– Lampan brinner nu med klar låga, utan att ryka eller sota, tills oljan i kärlet är slut.

Om lampan skulle börja ryka:

– Veken sticker ut för långt över brännarens topp. Peta ner den lite i rännan, med t ex en tändsticka.
Se till att den brinnande delen av veken ligger ungefär horisontellt i den U-formade skåran.



Om ljuslågan börjar 'klättra' ner längs veken:

– Oljan i kärlet håller på att ta slut.

– Oljan i veken börjar bli 'trögflytande'. Dränk in veken med färsk olja, och tänd igen.

– Veken sticker inte ut tillräckligt från brännarens topp. Dra upp den lite med en tändsticka. Se till att den brinnande delen av veken ligger horisontellt i den U-formade skåran.

– Lampan kan ha stått i kraftigt drag.

– Byt till en färsk veke.

Om ljuslågan blir svagare:

– Veken sticker inte ut tillräckligt från brännarens topp, eller ligger inte platt mot rännans botten. Justera med en tändsticka.

– Oljan i kärlet håller på att ta slut.

– Sotflagor kan ha bildats runt vekens topp. Platta till den lite med fingrarna eller med en bit hushållspapper.

Om vekegarnet tar slut:

– Finns att köpa i hobbyaffärer.
Platt ljusvekegarn för lite grövre ljus rekommenderas. Eller beställ från vår hemsida: www.vishram.se